





- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | BLINK-POSITIONSLEUCHTE RECHTS | 1 | BLINKER/SIDE LIGHT RH |
| 2 | SCHEINWERFER RECHTS UNTEN | 2 | HEADLAMP RH BOTTOM |
| 3 | FRONT-STECKDOSE | 3 | FRONT POWER OUTLET |
| 4 | SICHERUNGEN | 4 | FUSES |
| 5 | INNENBELEUCHTUNG | 5 | INNER LIGHTING |
| 6 | STECKVERBINDUNG | 6 | WIRING CONECTOR |
| 7 | STECKDOSE | 7 | POWER OUTLET |
| 8 | BREMSLICHTSCHALTER | 8 | STOP LIGHT SWITCH |
| 9 | STECKVERBINDUNG | 9 | WIRE CONNECTOR |
| 10 | SIGNALHORN | 10 | HORN |
| 11 | STECKVERBINDUNG | 11 | WIRE CONNECTOR |
| 12 | ÖLDRUCKSCHALTER | 12 | OIL PRESSURE SWITCH |
| 13 | STECKVERBINDUNG | 13 | WIRE CONNECTOR |
| 14 | SCHLUSS-BREMS-BLINK-LEUCHTE | 14 | TAIL/STOP/BLINKER/LIGHT |
| 15 | ARBEITSSCHEINWERFER | 15 | WORK SPOTLIGHT |
| 16 | ANHÄNGERSTECKDOSE | 16 | TRAILER POWER OUTLET |
| 17 | SCHLUSS-BREMS-KENNZEICHEN-LEUCHTE | 17 | TAIL/STOP/BLINKER/NO. PLATE LIGHT |
| 18 | STECKVERBINDUNG | 18 | WIRE CONNECTOR |
| 19 | UNTERDRUCKANZEIGE | 19 | AIR CLEANER SERVICE GAUGE |
| 20 | HEIZROHR | 20 | HEATING PIPE |
| 21 | ANLASSER | 21 | STARTER MOTOR |
| 22 | STECKVERBINDUNG | 22 | WIRE CONNECTOR |
| 23 | TEMPERATURSCHALTER | 23 | THERMOSTAT |
| 24 | SICHERUNG | 24 | FUSE |
| 25 | BÄTTERIE | 25 | BATTERY |
| 26 | ANLASSPERRE | 26 | START INHIBITOR |
| 27 | SICHERUNG | 27 | FUSE |
| 28 | SICHERUNGEN | 28 | FUSES |
| 29 | LICHTMASCHINEN-REGLER | 29 | REGULATOR/CUT-OUT |
| 30 | DREHSTROM-LICHTMASCHINE | 30 | ALTERNATOR |
| 31 | STECKVERBINDUNG | 31 | WIRE CONNECTOR |
| 32 | BLINK-POSITIONSLEUCHTE LINKS | 32 | BLINKER/SIDE LIGHT LH |
| 33 | SCHEINWERFER LINKS UNTEN | 33 | HEADLAMP LH BOTTOM |
| 34 | SCHALTRELAIS SCHEINWERFER OBEN | 34 | RELAY FOR HEADLAMP TOP |
| 35 | SCHALTRELAIS MOTORTEMPÉRATURANZEIGE | 35 | RELAY FOR ENGINE TEMPERATURE INDICATOR |
| 36 | ANZEIGENLEUCHTEN: | 36 | PILOT LIGHTS |
| | A BLINKLICHT II | | A BLINKER LIGHT II |
| | B BLINKLICHT I | | B BLINKER LIGHT I |
| | C BLINKLICHT | | C BLINKER LIGHT |
| | D SCHEINWERFER OBEN (GELB) | | D HEADLAMP TOP (YELLOW) |
| | E FERNLICHT | | E MAIN BEAM |
| | F FILTER | | F FILTER |
| | G ÖLDRUCK | | G OIL PRESSURE |
| | H TEMPERATUR | | H TEMPERATURE |
| | I LADEKONTROLLE | | I CHARGE PILOT LIGHT |
| 37 | AMPEREMETER | 37 | AMMETER |
| 38 | DRUCKLUFT-MANOMETER | 38 | AIR PRESSURE GAUGE |
| 39 | ZEITUHR | 39 | CLOCK |
| 40 | TRAKTORMETER | 40 | TRACTORMETER |
| 41 | HEIZGEBLÄSE | 41 | HEATING BLOWER |
| 42 | FERN- UND ABBLEND-RELAIS
SCHEINWERFER OBEN | 42 | MAIN AND DIPPED BEAM RELAY FOR HEAD-
LAMP TOP |
| 43 | FERN- UND ABBLEND-RELAIS
SCHEINWERFER UNTEN | 43 | MAIN AND DIPPED BEAM RELAY FOR HEAD-
LAMP BOTTOM |
| 44 | LICHTZÜNDSCHALTER | 44 | MAIN SWITCH |
| 45 | ANLASSCHALTER | 45 | STARTER SWITCH |
| 46 | WARNBLINKSCHALTER | 46 | EMERGENCY BLINKER SWITCH |
| 47 | SCHEINWERFER LINKS OBEN | 47 | HEADLAMP LH TOP |
| 48 | BLINKGEBER | 48 | BLINKER RELAY |
| 49 | BLINKSCHALTER | 49 | BLINKER SWITCH |
| 51 | GEBLÄSESCHALTER | 51 | BLOWER SWITCH |
| 52 | SCHEIBENWISCHERSCHALTER | 52 | WINDSCREEN WIPER SWITCH |
| 53 | SCHALTER SCHEINWERFER OBEN | 53 | SWITCH FOR HEADLAMP TOP |
| 54 | SCHALTER ARBEITSSCHEINWERFER | 54 | SWITCH FOR WORK SPOTLIGHT |
| 55 | SCHEINWERFER RECHTS OBEN | 55 | HEADLAMP RH TOP |
| 56 | SICHERUNGEN | 56 | FUSES |
| 57 | SCHEIBENWISCHER | 57 | WINDSCREEN WIPER |
| 58 | SICHERUNGSDOSE | 58 | FUSE BOX |